

連江縣政府 公告

發文日期：中華民國111年6月7日

發文字號：府授交字第1110024929號

附件：1110602連江縣遙控無人機飛航活動之區域、時間及其他管理事項修正公告附件



主旨：修正本縣遙控無人機飛航活動之區域、時間及其他管理事項，並自111年6月30日起生效。

依據：民用航空法第九十九條之十三第二項。

公告事項：

一、本府依公益及安全之需要，公告除禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍外，距地表高度不逾四百呎之區域，禁止或限制從事遙控無人機活動之區域、時間及其他事項如附件。

二、遙控無人機操作人遵守事項：

(一)遙控無人機操作人應遵守「民用航空法」、「遙控無人機管理規則」及相關規定，並於本公告附件所載禁止或限制之區域、時間及其他事項外從事遙控無人機飛航活動。

(二)政府機關(構)、學校或法人，於本公告附件所載禁止或限制之區域、時間及其他事項內執行業務者，應依「民用航空法」第九十九條之十三第四項及「遙控無人機管理規則」第三十一條之規定，申請本府會商相關中央主管機關同意後，始得為之。遇不可抗力之情況時，其申請期限得不受活動日十五日前提出申請之限制。

(三)依「民用航空法」第九十九條之九第二項規定，遙控無人機所有人或操作人應負使用安全、風險管理及法規遵循等

責任。

(四)遙控無人機操作人從事遙控無人機飛航活動時，依「民用航空法」第九十九條之十四第一項及「遙控無人機管理規則」第二十八條第一項之規定，應遵守下列事項：

- 1、遙控無人機飛航活動之實際高度不得逾距地面或水面四百呎。
- 2、不得以遙控無人機投擲或噴灑任何物件。
- 3、不得裝載依「民用航空法」第四十三條第三項公告之危險物品。
- 4、依「民用航空法」第九十九條之十七所定規則之操作限制。
- 5、不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動。
- 6、不得於日落後至日出前之時間飛航。
- 7、在目視範圍內操作，不得以除矯正鏡片外之任何工具延伸飛航作業距離。
- 8、操作人不得在同一時間控制二架以上遙控無人機。
- 9、操作人應隨時監視遙控無人機之飛航及其周遭狀況。
- 10、應防止遙控無人機與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞。
- 11、應遠離高速公路、快速道路、鐵道、建築物及障礙物三十公尺以上。
- 12、不得於移動中之車輛或船艦上操作遙控無人機。
- 13、最大起飛重量未逾二十五公斤且裝置導航設備之遙控無人機最大飛行速度每小時不得超過八十七海浬或一百六十公里。
- 14、延伸視距飛航者，最大範圍為以操作人為中心半徑九百公尺、相對地面或水面高度低於四百呎內之區域，且目視觀察員應與遙控無人機保持目視接觸，並提供操作人必要之飛航資訊。

(五)從事遙控無人機飛航活動時，除應遵守「民用航空法」及

「遙控無人機管理規則」有關註冊、檢驗、人員操作證等相關之規定外，其他法規對遙控無人機飛航活動另有規定者，依其規定。

三、遙控無人機之所有人或操作人違反本公告事項者，本府將依「民用航空法」第一百一十八條之二規定，禁止活動，並最高處新臺幣三十萬元罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

四、原本府110年11月30日府授交字第1100050764號公告廢止。



縣長 劉增應

附件：禁止或限制遙控無人機飛航活動區域

本府依公益及安全之需要，除禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍、及下表所列距地表高度不逾四百呎之禁止或限制區域外，遙控無人機操作人依「民用航空法」、「遙控無人機管理規則」及相關規定於下表所列區域從事遙控無人機活動。

| 項次 | 區域範圍 | 時間及其他事項 |
|----|---|----------------|
| 1 | 連 1 交通部中央氣象局馬祖氣象站以 1195523.08,261010.19 為中心，50 公尺為半徑所含之範圍 | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 2 | 連 2 法務部矯正署連江看守所順序連接下列各點所含之區域： 1195658.70,260939.80； 1195658.40,260940.40； 1195659.70,260941.10； 1195700.50,260940.60； | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 3 | 連 3 法務部調查局馬祖調查站以 1199500.71,261605.19 為中心，300 公尺為半徑所含之範圍 | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 4 | 連 4 陸軍馬祖防衛指揮部(高登營區) 順序連接下列各點所含之區域： 1195920.66, 261700.99; 1195928.89, 261643.90; 1195931.77, 261628.30; 1195923.19, 265923.19; 1195913.49, 261602.84; 1195851.38, 261600.53; 1195842.21, 261620.24; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|---|---|----------------|
| | 1195856.66, 261624.52; 1195903.11, 261637.31; 1195851.71, 261641.89; | |
| 5 | 連 5 陸軍馬祖防衛指揮部(亮島營區) 順序連接下列各點所含之區域： 1201340.59, 262046.88; 1201346.68, 262043.03; 1201311.18, 262010.91; 1201305.72, 262014.22; 1201313.85, 262030.41; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 6 | 連 6 陸軍馬祖防衛指揮部(威武西哨所) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-東莒) 1195901.85, 255810.33; 1195905.20, 255807.75; 1195904.16, 255807.06; 1195901.42, 255808.24; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 7 | 連 7 陸軍馬祖防衛指揮部(燈塔南營區) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-東莒) 1195902.00, 255758.00; 1195904.00, 255759.00; 1195905.00, 255758.00; 1195904.00, 255757.00; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 8 | 連 8 陸軍馬祖防衛指揮部(福正西哨所) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-東莒) 1195832.08, 255800.01; 1195834.35, 255757.71; 1195832.18, 255756.55; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | 1195829.69, 255758.19; | |
| 9 | 連 9 陸軍馬祖防衛指揮部(勝利南營區) 順序連接下列各點所含之區域:(莒光鄉-東莒) 1195833.22, 255753.76; 1195859.52, 255748.79; 1195858.67, 255745.12; 1195846.88, 255739.79; 1195839.53, 255724.20; 1195820.88, 255726.31; 1195820.00, 255731.89; 1195817.67, 255743.94; 1195823.98, 255749.37; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 10 | 連 10 陸軍馬祖防衛指揮部(猛澳西哨所) 順序連接下列各點所含之區域:(莒光鄉-東莒) 1195758.39, 255729.44; 1195800.51, 255728.94; 1195727.47, 255727.47; 1195757.49, 255728.33; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 11 | 連 11 陸軍馬祖防衛指揮部(下成功營區) 順序連接下列各點所含之區域:(莒光鄉-東莒) 1195812.00, 255729.27; 1195816.07, 255727.23; 1195814.75, 255719.41; 1195800.78, 255707.24; 1195753.98, 255706.89; 1195749.34, 255710.88; 1195756.90, 255722.65; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 12 | 連 12 陸軍馬祖防衛指揮部(懷古西哨所) | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | <p>順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-東莒)</p> <p>1195745.30, 255703.11; 1195748.37, 255702.26; 1195746.72, 255700.13; 1195740.77, 255700.33;</p> | |
| 13 | <p>連 13 陸軍馬祖防衛指揮部(懷古南哨所)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-東莒)</p> <p>1195746.91, 255658.45; 1195749.78, 255655.59; 1195747.80, 255654.62; 1195745.02, 255656.86; 1195745.17, 255658.02;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 14 | <p>連 14 陸軍馬祖防衛指揮部(復興營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-西莒)</p> <p>1195649.15, 255850.25; 1195649.64, 255845.72; 1195639.95, 255837.62; 1195625.00, 255841.31; 1195624.29, 255843.09;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 15 | <p>連 15 陸軍馬祖防衛指揮部(精誠哨所)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-西莒)</p> <p>1195638.20, 255900.83; 1195639.34, 255857.10; 1195632.32, 255849.28; 1195626.51, 255848.95; 1195628.37, 255853.74; 1195636.09, 255859.29;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 16 | 連 16 陸軍馬祖防衛指揮部(田 | 本區禁止遙控無人機飛航活 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | 沃營區) 順序連接下列各點所含之區域： (莒光鄉-西莒) 1195657.70, 255838.41; 1195658.46, 255830.72; 1195622.43, 255831.42; 1195620.57, 255836.53; | 動。 |
| 17 | 連 17 陸軍馬祖防衛指揮部(正義東哨所) 順序連接下列各點所含之區域： (莒光鄉-西莒) 1195633.70, 255826.69; 1195635.62, 255828.48; 1195631.01, 255824.63; 1195626.90, 255825.19; 1195623.67, 255827.70; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 18 | 連 18 陸軍馬祖防衛指揮部(中正北二營區) 順序連接下列各點所含之區域： (莒光鄉-西莒) 1195615.28, 255849.65; 1195623.96, 255849.56; 1195630.72, 255845.44; 1195621.25, 255843.32; 1195618.98, 255834.05; 1195604.26, 255816.22; 1195535.14, 255843.20; 1195735.74, 255845.43; 1195538.48, 255847.97; 1195543.53, 255847.98; 1195546.17, 255846.44; 1195609.01, 255846.24; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 19 | 連 19 陸軍馬祖防衛指揮部(先鋒東哨所) 順序連接下列各點所含之區 | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | <p>域：(莒光鄉-西莒) 1195548.65, 255853.91; 1195550.48, 255853.55; 1195848.72, 255850.85; 1195547.07, 255849.67;</p> | |
| 20 | <p>連 20 陸軍馬祖防衛指揮部(自強東營區) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-西莒) 1195539.07, 255828.95; 1195544.72, 255826.62; 1195547.06, 255821.56; 1195547.37, 255819.07; 1195545.08, 255816.94; 1195543.61, 255817.71;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 21 | <p>連 21 陸軍馬祖防衛指揮部(棋盤西營區) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉-西莒) 1195611.48, 255823.53; 1195616.54, 255819.87; 1195617.11, 255816.51; 1195606.01, 255806.05; 1195601.78, 255805.31; 1195558.73, 255809.10; 1195607.82, 255820.10;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 22 | <p>連 22 陸軍馬祖防衛指揮部(尼山北據點) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195815.22, 261227.20; 1195816.39, 261226.14; 1195815.67, 261224.86; 1195814.73, 261225.05;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 23 | <p>連 23 陸軍馬祖防衛指揮部(里</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | <p>山北據點) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195824.34, 261248.67; 1195823.17, 261242.43; 1195820.42, 261243.02; 1195821.42, 261247.12;</p> | 動。 |
| 24 | <p>連 24 陸軍馬祖防衛指揮部(坂山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195805.89, 261316.88; 1195821.95, 261305.16; 1195818.05, 261258.24; 1195803.40, 261309.57; 1195802.56, 261315.61;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 25 | <p>連 25 陸軍馬祖防衛指揮部(坂里營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195831.91, 261316.88; 1195837.50, 261315.67; 1195842.61, 261308.66; 1195836.23, 261305.84; 1195825.84, 261310.89; 1195823.95, 261314.51;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 26 | <p>連 26 陸軍馬祖防衛指揮部(芹山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195844.33, 261320.88; 1195850.46, 261321.68; 1195853.31, 261317.59; 1195847.76, 261311.00;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 27 | <p>連 27 陸軍馬祖防衛指揮部(芹</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | 壁東據點) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195846.53, 261333.50; 1195852.70, 261328.27; 1195838.47, 261328.65; 1195840.54, 261331.68; | 動。 |
| 28 | 連 28 陸軍馬祖防衛指揮部(壁山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195936.65, 261345.50; 1195935.72, 261325.82; 1195926.69, 261320.78; 1195912.67, 261317.28; 1195903.02, 261318.32; 1195857.16, 261321.10; 1195858.67, 261325.41; 1195925.39, 261343.05; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 29 | 連 29 陸軍馬祖防衛指揮部(午沙營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195937.83, 261324.90; 1195938.02, 261319.51; 1195944.49, 261316.47; 1195931.17, 261301.66; 1195823.18, 261301.36; 1195918.10, 261316.34; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 30 | 連 30 陸軍馬祖防衛指揮部(橋仔據點) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195938.22, 261421.45; 1195941.05, 261410.52; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|---|--------------------|
| | 1195933.14, 261357.10; 1195928.94, 261358.42; | |
| 31 | 連 31 陸軍馬祖防衛指揮部(雷 山營區) 順序連接下列各點所含之區 域:(北竿鄉) 1195954.86, 261408.59; 1200001.89, 261410.32; 1200005.57, 261407.72; 1200000.16, 261356.78; 1195950.50, 261354.57; 1195946.02, 261359.71; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |
| 32 | 連 32 陸軍馬祖防衛指揮部(風 山尖據點) 順序連接下列各點所含之區 域:(北竿鄉) 1200016.96, 261405.01; 1200022.16, 261401.47; 1200016.25, 261359.41; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |
| 33 | 連 33 陸軍馬祖防衛指揮部(山 前營區) 順序連接下列各點所含之區 域:(北竿鄉) 1200010.69, 261348.76; 1200011.71, 261348.12; 1200000.12, 261344.79; 1195948.84, 261336.94; 1195942.97, 261344.95; 1195944.42, 261348.22; 1195959.84, 261350.45; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |
| 34 | 連 34 陸軍馬祖防衛指揮部(中 正北營區) 順序連接下列各點所含之區 域:(北竿鄉) 1200011.96, 261346.07; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | 1200015.40, 261343.87; 1200011.46, 261347.98; 1200004.26, 261330.52; 1195955.64, 261332.91; 1195955.77, 261339.85; 1200001.26, 261343.84; | |
| 35 | 連 35 陸軍馬祖防衛指揮部(大沃山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1200039.68, 261341.39; 1200046.54, 261333.45; 1200041.88, 261326.69; 1200025.96, 261330.32; 1200031.97, 261339.29; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 36 | 連 36 陸軍馬祖防衛指揮部(塘岐營區) 順序連接下列各點所含之區域：(北竿鄉) 1195948.54, 261327.79; 1195949.29, 261327.64; 1195951.33, 261319.35; 1195948.81, 261316.52; 1195941.72, 261321.42; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 37 | 連 37 陸軍馬祖防衛指揮部(牛角東據點) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195730.23, 260924.07; 1195730.68, 260923.63; 1195730.27, 260922.78; 1195730.03, 260923.53; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 38 | 連 38 陸軍馬祖防衛指揮部(牛角嶺營區) 順序連接下列各點所含之區 | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | <p>域：(南竿鄉)</p> <p>1195718.48, 260951.95; 1195724.50, 260949.66; 1195725.87, 260943.63; 1195715.82, 260935.02; 1195712.38, 260936.10; 1195712.83, 260943.64;</p> | |
| 39 | <p>連 39 陸軍馬祖防衛指揮部(中隴營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195706.63, 260936.00; 1195707.82, 260932.37; 1195706.91, 260928.76; 1195704.00, 260929.39; 1195657.66, 260932.03; 1195700.99, 260935.63;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 40 | <p>連 40 陸軍馬祖防衛指揮部(海軍氣象站)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195657.77, 260952.98; 1195654.49, 260948.68; 1195653.13, 260951.45;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 41 | <p>連 41 陸軍馬祖防衛指揮部(牛背西據點)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195649.33, 260958.21; 1195651.00, 260956.22; 1195647.97, 260954.31; 1195646.06, 260955.88;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 42 | <p>連 42 陸軍馬祖防衛指揮部(牛角頂營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | 域：(南竿鄉) 1195653.96, 260948.51; 1195654.57, 260943.03; 1195651.09, 260940.69; 1195648.63, 260942.17; | |
| 43 | 連 43 陸軍馬祖防衛指揮部(福澳營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195642.24, 260948.51; 1195642.99, 260943.02; 1195640.93, 260940.69; 1195635.24, 260942.17; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 44 | 連 44 陸軍馬祖防衛指揮部(環山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195651.96, 260931.90; 1195652.28, 260924.42; 1195650.05, 260922.52; 1195644.28, 260925.41; 1195646.94, 260932.02; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 45 | 連 45 陸軍馬祖防衛指揮部(成功山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195645.93, 260800.07; 1195646.30, 260858.37; 1195646.68, 260856.06; 1195642.51, 260857.65; 1195642.70, 260858.99; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 46 | 連 46 陸軍馬祖防衛指揮部(福清嶺營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | <p>1195639.13, 260921.60; 1195646.50, 260917.86; 1195642.41, 260910.41; 1195631.03, 260902.04; 1195627.18, 260902.20; 1195624.81, 260904.77; 1195624.68, 260909.48; 1195633.90, 260920.16;</p> | |
| 47 | <p>連 47 陸軍馬祖防衛指揮部(梅石嶺營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195625.85, 260901.11; 1195630.94, 260859.86; 1195632.06, 260855.81; 1195628.77, 260845.25; 1195625.36, 260841.62; 1195617.75, 260841.72; 1195619.07, 260847.34;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 48 | <p>連 48 陸軍馬祖防衛指揮部(翰林角營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195614.68, 261024.46; 1195506.42, 261022.61; 1195501.12, 261024.00; 1195501.14, 261029.63; 1195505.69, 261031.34; 1195510.62, 261029.26;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 49 | <p>連 49 陸軍馬祖防衛指揮部(秋桂山營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195526.55, 260906.21; 1195528.85, 260904.78;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|--|-----------------------|
| | <p>1195521.97, 260949.32; 1195519.43, 260948.60; 1195517.09, 260949.49; 1195516.03, 260902.37; 1195517.31, 260905.72;</p> | |
| 50 | <p>連 50 陸軍馬祖防衛指揮部(馬港營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195449.00, 260938.25; 1195505.59, 260932.75; 1195505.33, 260929.12; 1195503.03, 260929.01; 1195446.68, 260933.78; 1195447.05, 260936.88;</p> | <p>本區禁止遙控無人機飛航活動。</p> |
| 51 | <p>連 51 陸軍馬祖防衛指揮部(天馬營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195549.45, 260942.06; 1195554.99, 260941.46; 1195553.89, 260935.43; 1195544.63, 260928.02; 1195441.91, 260933.02; 1195447.68, 260941.78;</p> | <p>本區禁止遙控無人機飛航活動。</p> |
| 52 | <p>連 52 陸軍馬祖防衛指揮部(志清營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195559.41, 260917.71; 1195605.95, 261010.13; 1195547.46, 260858.57; 1195540.62, 260900.62; 1195543.72, 260905.46; 1195543.59, 260910.07;</p> | <p>本區禁止遙控無人機飛航活動。</p> |

| | | |
|----|---|--------------------|
| | 1195530.28, 260913.40; 1195532.98, 260917.71; 1195547.11, 260915.41; | |
| 53 | 連 53 陸軍馬祖防衛指揮部(雲 台營區) 順序連接下列各點所含之區 域：(南竿鄉) 1195515.44, 260913.05; 1195526.07, 260912.11; 1195542.40, 260909.26; 1195545.66, 260906.99; 1195536.81, 260845.78; 1195529.85, 260850.18; 1195522.64, 260851.35; 1195519.63, 260856.13; 1195508.32, 260856.89; 1195513.31, 260904.81; 1195513.94, 260908.40; 1195510.33, 260910.72; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |
| 54 | 連 54 陸軍馬祖防衛指揮部(華 興營區) 順序連接下列各點所含之區 域：(南竿鄉) 1195527.44, 260929.98; 1195530.49, 260928.47; 1195531.16, 260915.09; 1195528.02, 260910.33; 1195517.46, 260914.18; 1195520.85, 260926.68; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |
| 55 | 連 55 陸軍馬祖防衛指揮部(虎 踞南營區) 順序連接下列各點所含之區 域：(南竿鄉) 1195518.02, 260853.71; 1195520.92, 260853.85; | 本區禁止遙控無人機飛航活 動。 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | 1195520.10, 260848.70; 1195503.23, 260832.96; 1195500.37, 260835.28; 1195502.91, 260845.42; | |
| 56 | 連 56 陸軍馬祖防衛指揮部(金城營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195508.61, 260910.59; 1195511.90, 260907.21; 1195512.32, 260902.53; 1195505.83, 260900.31; 1195500.85, 260907.01; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 57 | 連 57 陸軍馬祖防衛指揮部(上儲水營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195456.89, 260918.80; 1195515.97, 260919.31; 1195517.42, 260917.67; 1195517.74, 260917.25; 1195454.83, 260912.93; 1195452.81, 260916.46; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 58 | 連 58 陸軍馬祖防衛指揮部(60據點) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) 1195440.44, 260859.76; 1195442.70, 260859.33; 1195440.78, 260855.90; 1195438.25, 260857.57; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 59 | 連 59 陸軍馬祖防衛指揮部(津沙西營區) 順序連接下列各點所含之區域:(南竿鄉) | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | <p>1195437.14, 260851.20; 1195439.31, 260850.85; 1195441.82, 260846.90; 1195440.02, 260843.29; 1195435.11, 260838.37; 1195431.68, 260842.64; 1195432.41, 260847.06;</p> | |
| 60 | <p>連 60 陸軍馬祖防衛指揮部(津沙北營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195502.38, 260857.90; 1195501.98, 260825.37; 1195457.17, 260856.11; 1195457.11, 260858.23;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 61 | <p>連 61 陸軍馬祖防衛指揮部(仁愛西營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195521.09, 260841.62; 1195524.85, 260836.68; 1195519.25, 260834.39; 1195518.52, 260839.92;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 62 | <p>連 62 陸軍馬祖防衛指揮部(海軍仁愛營區) 順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉) 1195528.00, 280842.00; 1195530.00, 260842.00; 1195531.00, 260839.00; 1195528.00, 260840.00; 1195527.00, 260842.00;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 63 | <p>連 63 陸軍馬祖防衛指揮部(仁愛營區) 順序連接下列各點所含之區域：</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | <p>域：(南竿鄉)</p> <p>1195541.64, 260847.88;</p> <p>1195545.01, 260846.59;</p> <p>1195543.68, 260840.63;</p> <p>1195538.69, 260839.45;</p> <p>1195538.26, 260846.12;</p> | |
| 64 | <p>連 64 陸軍馬祖防衛指揮部(中興二營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195546.85, 260857.64;</p> <p>1195546.26, 260854.36;</p> <p>1195543.19, 260853.03;</p> <p>1195541.74, 260855.50;</p> <p>1195543.92, 260858.23;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 65 | <p>連 65 陸軍馬祖防衛指揮部(梅石營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195604.11, 260856.84;</p> <p>1195606.84, 260853.41;</p> <p>1195600.51, 260849.17;</p> <p>1195658.92, 260850.15;</p> <p>1195659.01, 260855.96;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 66 | <p>連 66 陸軍馬祖防衛指揮部(海軍鐵板營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區域：(南竿鄉)</p> <p>1195527.00, 260819.00;</p> <p>1195527.00, 260825.00;</p> <p>1195533.00, 260819.00;</p> <p>1195533.00, 260825.00;</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 67 | <p>連 67 陸軍馬祖防衛指揮部(海軍壁山營區)</p> <p>順序連接下列各點所含之區</p> | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | 域：(南竿鄉) 1195928.00, 261329.00; 1195927.00, 261330.00; 1195929.00, 261331.00; 1195530.00, 261331.00; | |
| 68 | 連 68 陸軍東引地區指揮部(國軍營區) 順序連接下列各點所含之區域：(東引鄉) 1202956.00, 262246.00; 1203050.00, 262202.00; 1203021.00, 262127.00; 1202852.00, 262107.00; 1202755.00, 262238.00; 1202834.00, 262311.00; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |
| 69 | 連 69 交通部航港局 (東莒島燈塔) 順序連接下列各點所含之區域：(莒光鄉) 1195975.00, 255805.51; 1195999.26, 255889.28; 1195971.63, 255841.44; 1195957.86, 255810.52; | 本區禁止遙控無人機飛航活動。 |

註：地理座標(即經緯度)以世界大地測量系統-1984(WGS-84)為參考基準。